

Aperçu

FESTO

Terminal de distributeurs à raccord multipôle ou connexion de bus de terrain

N° de pièce:573606

Code de commande 1:VTUG-10-VRAP-B1T-Q8A-U-M7S-JLJPJJPL

Données de base	
Taille	10 Taille 10
Commande de distributeur	V Interface pour module de bus de terrain
Circuits	R Réduction du courant de maintien
Type de distributeur	B Distributeur a embase
Tension de service nominale	1 24 V DC
Commande auxiliaire manuelle	T Monostable, bistable
Raccord d'alimentation	Q8 raccord instantané 8 mm
Type de raccord d'alimentation	A Raccord coudé
Échappement	U Silencieux
Raccord du distributeur	M7
Type de raccord instantané	S Vissé
Protocole de bus / commande	AP Interface CPX-AP

Emplacement de distributeur 1	
Fonction d'emplacement	J Distrib. 5/2 bistable

Emplacement de distributeur 2	
Fonction d'emplacement	L Emplacement de réserve

Emplacement de distributeur 3	
Fonction d'emplacement	J Distrib. 5/2 bistable

Emplacement de distributeur 4	
Fonction d'emplacement	P Distributeur 5/2, monostable, ressort pneumatique/mécanique

Emplacement de distributeur 5	
Fonction d'emplacement	J Distrib. 5/2 bistable

Emplacement de distributeur 6	
Fonction d'emplacement	J Distrib. 5/2 bistable

Emplacement de distributeur 7	
Fonction d'emplacement	P Distributeur 5/2, monostable, ressort pneumatique/mécanique

Emplacement de distributeur 8	
Fonction d'emplacement	L Emplacement de réserve

